TP-LINK
The Reliable Choice

Guide d'installation rapide

Adaptateur USB sans fil haute puissance 150 Mbps

MODÈLE N° : TL-WN7200ND

Contenu de l'emballage



Prérequis système

· Windows 7 · Windows Vista · Windows XP · Windows 2000

1 Connexion matérielle



Il est possible que le message **Found New Hardware Wizard (Assistant Matériel détecté)** apparaisse lors du branchement de l'adaptateur USB. Cliquez sur **Annuler**.

Windows XP


Assistant Matériel détecté
Assistant Ajout de nouveau matériel détecté
Windows recherche les logiciels en cours et mis à jour sur votre ordinateur, sur le CD d'installation du matériel ou sur le site Windows Update (avec votre permission).
Lisez notre Déclaration de confidentialité
Autorisez-vous Windows à se connecter à Windows Update pour rechercher des mises à jour ?
Oui, cette fois seulement
Oui, maintenant et chaque fois que je connecte un périphérique
Non, pas pour cette fois
Cliquez sur Suivant pour continuer.
< Précédent
Suivant >
Annuler

Windows Vista


Nouveau matériel détecté
Windows doit installer le pilote logiciel de votre Contrôleur Ethernet
Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)
Windows vous guidera dans l'installation du logiciel pilote de votre périphérique.
Me redemander ultérieurement
Windows vous posera à nouveau cette question lorsque vous brancherez le périphérique ou ouvrirez une session.
Ne plus afficher ce message pour ce périphérique
Votre périphérique ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas installé son pilote.
Annuler

2 Installation du logiciel (Si vous utilisez Windows 7, reportez-vous à l'**Annexe 1**.)

1 Insérez le CD de ressources TP-LINK dans le lecteur de CD-ROM.



2 Sélectionnez **Install Driver & Utility (Installer le pilote et l'utilitaire)**.



3 Sélectionnez **Install driver and TP-LINK Wireless Utility (Installer le pilote et l'utilitaire sans fil TP-LINK)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.



4 Sélectionnez **TP-LINK Configuration Tool (Outil de configuration TP-LINK)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.



5 Cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour sélectionner le répertoire de destination, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.


TP-LINK Wireless Utility - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select the folder where the installation program will install the files
The installation program will install the client utilities in the following location:
Destination Folder
C:\Program Files\
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6 Cliquez sur **Install (Installer)** pour continuer.
Sous Windows XP, si un message vous demande de vérifier la compatibilité, cliquez sur **Continue Anyway (Continuer quand même)**.
(Sous Windows Vista, cliquez sur **Install the driver software anyway (Installer ce pilote quand même)**.)

TP-LINK Wireless Utility - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

7 Cliquez sur **Finish (Terminer)**. L'utilitaire pour Windows XP s'ouvre.

Windows XP


TP-LINK Wireless Utility - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed TP-LINK Wireless Utility. Click Finish to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Sous Windows Vista, sélectionnez **No, I will restart my computer later (Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard)**, puis cliquez sur **Finish (Terminer)**.

Windows Vista


TP-LINK Wireless Utility - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed TP-LINK Wireless Utility. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

3 Connexion au routeur sans fil avec l'utilitaire

(Si le routeur prend en charge la fonction WPS, reportez-vous à l'**Annexe 2**.)

1 Sélectionnez votre réseau cible puis cliquez sur **Connect (Connexion)**, saisissez ensuite la clé de sécurité réseau et cliquez sur **OK**.



2 Le symbole ▶ s'affiche devant le nom du réseau. Cela signifie que votre connexion au réseau sans fil est correctement établie.



Remarque Si votre réseau n'est pas sécurisé, vous n'aurez pas à saisir de clé réseau. La connexion à votre réseau sera effectuée automatiquement.

Annexe 1 : Windows 7

1 Le pilote de l'adaptateur sera automatiquement recherché et installé une fois l'installation du matériel achevée.

2 Cliquez sur l'icône située en bas de l'écran, puis sélectionnez le réseau cible et enfin cliquez sur **Connecter**.

3 Saisissez la clé de sécurité puis cliquez sur **OK**.



4 Votre connexion réseau sera établie avec succès.

Annexe 2 : Connexion au routeur sans fil avec QSS

Si votre routeur sans fil dispose d'un bouton QSS (appelé également WPS chez d'autres constructeurs), utilisez la **première méthode** pour établir la connexion à votre réseau. Dans le cas contraire, utilisez la **deuxième méthode** pour établir la connexion à votre réseau.

Première méthode »»»

1 Appuyez sur le bouton **QSS** situé sur la façade avant du routeur.



2 Appuyez et maintenez la pression sur le bouton **QSS** de l'adaptateur pendant 2 à 3 secondes.



Deuxième méthode »»»

1 Cliquez sur **QSS**.



2 Sélectionnez **Registrar** pour le mode Config.

3 Saisissez le code **PIN** imprimé au dos du routeur puis cliquez sur **PIN**.



4 La connexion QSS est ensuite affichée automatiquement dans la Liste des profils QSS.



Assistance technique

- Pour obtenir une aide supplémentaire sur le dépannage, consultez l'adresse suivante : **www.tp-link.com/support/faq.asp**
- Pour télécharger les dernières versions du firmware, du pilote, de l'utilitaire et du manuel d'utilisation, consultez l'adresse suivante : **www.tp-link.com/support/download.asp**
- Pour tout autre type d'assistance technique, contactez-nous aux coordonnées ci-dessous :

International
Tél. : +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Horaires: 24h/24 et 7j/7

USA/Canada
Numéro vert: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Horaires: 24h/24 et 7j/7

Français
E-mail: support.fr@tp-link.com
Tél: 0820 800 860 (0,118€ TTC/min depuis la métropole)
du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés)

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com